



ZAŁĄCZNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP

Zatwierdził: Janusz Grzybek

I.TB.3-Z1_Informator o występujących zagrożeniach i sposobach zachowania się na terenie zakładu pracowników firm świadczących usługi dla Cementowni ODRA

Data wydania:

28.10.2004

Wydanie: 01

Data aktualizacji:

15.05.2017

Wydanie: 05

I. Poruszanie się po terenie zakładu, wydziału.

- Każdy pracownik firmy zewnętrznej (kontrahenta) ma posiadać i obowiązkowo stosować: ubranie i obuwie robocze, kask, okulary ochronne, kamizelkę odblaskową oraz w razie potrzeby używać indywidualne środki ochrony przed hałasem, zapyleniem oraz przed upadkiem z wysokości.
- Do wyznaczonych miejsc pracy udawaj się najbliższą ogólnodostępną drogą zakładową.
- Udając się na teren zakładu górniczego przechodź przez ul. Budowlanych wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
- Schodząc po schodach prowadzących na poziom zerowy zakładu górniczego zachowaj szczególną ostrożność (schody mogą być śliskie podczas deszczu oraz w okresie zimowym).
- Wychodząc z zakładu górniczego schodami od strony ul. Budowlanych zachowaj szczególną ostrożność – wychodzisz bezpośrednio na drogę rowerową i chodnik.
- W zakładzie górniczym nie wchodzić w obszar pracy sprzętu ciężkiego: koparek, spychaczy, ładowarki, kruszarek.
- Zwracaj uwagę i stosuj się do znaków ostrzegawczo-informacyjnych oraz sygnalizacji wizualno-dźwiękowej.
- Przed przejściem przez tory kolejowe bocznicę zakładowej, upewnij się czy nie nadjeżdża pociąg.
- Jeżeli na przejściu przez tory kolejowe stoi skład, nie przechodź po zderzakach wagonów lub pod wagonami, stojący skład obejdź w bezpiecznej odległości – około 2 m od lokomotywy lub ostatniego wagonu, po upewnieniu się, że nie ma żadnych sygnałów wskazujących na ruch składu.
- Poruszając się po drogach i placach zakładowych zwracaj uwagę na będące w ruchu wózki widłowe, samochody technologiczne a w okolicy pakowni na samochody odbierające cement paletyzowany i auto-cysterny.
- Nie przechodź, nie stój, nie pracuj po wiszących ciężarami.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas wychodzenia z obiektów, których wyjścia prowadzą bezpośrednio na drogi zakładowe, place manewrowe.
- Nie chodź bez celu po terenie zakładu i nie przeszkadzaj innym.

II. Organizacja miejsca pracy.

- Teren pracy twojej firmy powinien być wydzielony i oznakowany w wymagane tablice informacyjne i ostrzegawcze.
- Nie przystępuj do pracy bez uprzedniego zapoznania się z terenem prac.
- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie wysłuchaj wskazówek odnośnie rodzaju pracy i sposobu jej bezpiecznego wykonania. Jeżeli nie do końca rozumiesz postawione ci zadanie, poproś przełożonego o dodatkowe wyjaśnienia. Sprawdź stan urządzeń i narzędzi.
- Wykonuj tylko zleconą Tobie pracę i bez zezwolenia przełożonego nie przekazuj jej innym.
- Bezwzględnie zakazuje się samowolnego manipulowania przy urządzeniach produkcyjnych.
- Po wykonaniu zadania pozostaw miejsce pracy w czystości i porządku.

III. Obsługa urządzeń mechanicznych.

- Nie uruchamiaj urządzeń mechanicznych i maszyn, których obsługa nie wchodzi w zakres Twoich obowiązków.
- Wykonuj pracę tylko na sprawnych maszynach i urządzeniach.
- Wszystkie wirujące części maszyn powinny być zabezpieczone prawidłowymi osłonami
- Nie zdejmuj i nie zakładaj osłon w czasie ruchu urządzenia.
- Nie dokonuj żadnych prac i napraw po linii elektrycznej – wszelkie tego typu usterki zgłoś przełożonemu, ponieważ prace te może wykonywać tylko elektromonter.
- Przy pracach remontowych korzystaj z przenośnych lamp elektrycznych o bezpiecznym napięciu 24V.
- Prace porządkowe w bezpośredniej bliskości części ruchomych, wykonuj tylko podczas postoju urządzenia.

IV. BHP przy pracach na wysokości, wewnątrz zbiorników i urządzeń, kanałów i studzienek.

- Rusztowania, na których pracujesz mają mieć trwałe pomosty, bariery, pionowe komunikacyjne oraz muszą być odebrane przez nadzór twojej firmy.
- Pracując na wysokości /rusztowania, pomosty, dachy/ należy wygrodzić teren na dole w promieniu, co najmniej 6 m i umieścić tablice ostrzegawcze typu: „Uwaga praca na wysokości”.
- W razie potrzeby stosuj szelki bezpieczeństwa wraz z linką przy pomocy, której przypnij się do trwałej części budynku lub konstrukcji.
- Praca w zbiornikach i wnętrzach urządzeń, kanałach i studzienkach może się odbywać tylko na pisemne pozwolenie.

V. Warunki uciążliwe.

- Pracując w pobliżu będących w ruchu urządzeń typu: młyn surowca, młyn węgla, młyny cementu jesteś narażony na hałas znacznie

przekraczający dopuszczalną normę (85 decybeli). Jeśli nie ma możliwości zatrzymania pracy tych urządzeń musisz obowiązkowo stosować ochronniki słuchu w postaci naszników przeciwhałasowych.

- W razie wystąpienia zapylenia stosuj półmaski i np. pracę rotacyjną. Zagrożenie zapyleniem może wystąpić w halach młynów cementu, w pobliżu przesypów ciągów transportowych materiałów pylistych /klinkier, wysuszony żużel/.

VI. Zagadnienia p.poż.

- Zagrożenie wybuchem i pożarem może wystąpić w obiektach: działu węgla /proces mielenia i suszenia miazgi węglowej/, magazynu paliw, magazynie odpadów, wydziałowych magazynkach smarów i olejów. **Pamiętaj!** – wejście do tych obiektów z otwartym ogniem jest zabronione a prowadzenie prac spawalniczych może się odbywać wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia pisemnego.
- W razie zauważenia zarzewia pożaru wszelkimi dostępnymi środkami zaalarmuj współpracowników i osoby nadzoru.
- Jeśli potrafisz i ocenisz, że będzie to dla Ciebie i Twoich współpracowników bezpieczne, spróbujcie gasić pożar dostępnymi środkami /gaśnice, hydranty/.
- Jeżeli zasięg pożaru przekracza możliwości gaszenia przez pracowników, należy zawiadomić straż pożarną – tel. stacjonarny: **998**, komórkowy: **112**, podając:
 - ✓ gdzie się pali – adres, nazwa obiektu,
 - ✓ co się pali – pomieszczenie, dach itp.,
 - ✓ czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
 - ✓ zaczekaj na reakcję operatora i jego ewentualne wskazówki lub polecenia.

VII. Zagadnienia dot. ruchu pojazdów samochodowych na terenie Cementowni ODRA

Na terenie Cementowni ODRA obowiązuje regulamin ruchu pojazdów samochodowych. Ustalenia opisano w dokumencie pt. ***I.TB.3-Z2_Regulamin ruchu pojazdów samochodowych na terenie Cementowni ODRA.***

Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe powstałe podczas pracy na terenie Cementowni „Odra” S.A. należy niezwłocznie zgłosić dozorowi swojej firmy oraz do Działu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej – tel. kom. 797586713 lub tel. wew. 162.